

GUIDA RAPIDA ALL'USO

Orologio da polso elettronico a LED colorati per bambini

Questa guida spiega come visualizzare e impostare l'ora e la data utilizzando il pulsante laterale dell'orologio.



1

Un solo pulsante laterale controlla l'orologio

Usa pressioni brevi per modificare i valori e pressioni prolungate per passare all'impostazione successiva.

Visualizzazione dell'ora

1

Premi una volta il pulsante laterale

Il display a LED si illumina brevemente e si spegne automaticamente. È del tutto normale.

Impostazione dell'ora e della data

L'impostazione segue questo ordine:

Ora

>

Minuti

>

Mese

>

Data

>

Anno

Guida al pulsante

PRESSIONE BREVE

Modifica il valore lampeggiante

Premi per circa 1 secondo, quindi rilascia del tutto.

PRESSIONE PROLUNGATA

Passa all'impostazione successiva

Tieni premuto circa 3 secondi, quindi rilascia del tutto.

Avanti: Segui le sei istruzioni della pagina 2.

Impostare l'ora e la data

Rilascia completamente il pulsante tra una pressione e l'altra.

1 Impostare l'ora

Premi una volta per illuminare il display. Tieni premuto per circa 3 secondi. Quando l'ora lampeggia, usa pressioni brevi per selezionare l'ora corretta.

2 Impostare i minuti

Tieni premuto per circa 3 secondi per passare ai minuti. Quando lampeggiano, usa pressioni brevi per scegliere il valore corretto.

3 Impostare il mese

Tieni premuto per circa 3 secondi per passare al mese. Usa pressioni brevi per selezionare il mese corretto.

4 Impostare la data

Tieni premuto per circa 3 secondi per passare alla data. Usa pressioni brevi per selezionare la data corretta.

5 Impostare l'anno

Tieni premuto per circa 3 secondi per passare all'anno. Usa pressioni brevi per selezionare l'anno corretto.

6 Salvare le impostazioni

Dopo aver impostato l'anno, smetti di premere. Attendi circa 5 secondi: l'orologio salva le impostazioni ed esce automaticamente dalla modalità di configurazione.

Consigli utili

- Se superi un numero, continua a premere finché non ritorna.
- Per impostare i minuti, usa pressioni brevi. Una pressione prolungata passa all'impostazione successiva.
- Se il display si spegne, premi una volta per riaccenderlo e riprendi la procedura.
- Non premere il pulsante mentre l'orologio salva i dati. Lo spegnimento automatico del display è normale.
- Se l'orologio risponde diversamente, contatta l'assistenza con un breve video. Le versioni possono variare.

Serve aiuto? bambini-world.it/assistenza-clienti